

V1.01

computa WARNING 誤った取扱いをしたときに、死亡又は重傷を負う可能性が

警告 想定される内容を示しています。

CAUTION 注意 誤った取扱いをしたときに、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

What is Lens (\longrightarrow) onnect ?

- LensConnect™ is equipped with a motor, control board, and USB communication function. The lens's (zoom), focus, and iris positions can be easily adjusted by sending power and commands to the lens from a PC via USB.
- A single USB cable connects the lens to a PC. You can use a USB extension cable according to your use environment.
- The maximum cable length is 5m. Use a shielded type cable.
- The (zoom), focus, and iris positions are controlled with the motor address position, and they can be stopped at a specified position with high reproducibility.
- ■レンズ本体にモータ、その制御基板とUSB通 信機能を搭載し、USB経由でパソコンから給電 及びコマンド送信することで簡単に(ズーム)・ フォーカス・アイリス位置を調整可能なレンズ です。
- ■レンズとパソコンは、USBケーブル1本で接続 します。ご使用環境に合わせてUSB延長ケーブ ルを接続することが可能です。
- ■最大ケーブル長5m。シールドタイプをご使用く ださい。
- ■(ズーム)・フォーカス・アイリスの位置はモータ のアドレス位置で管理されており、再現良く指 定した位置に停止することが可能です。

TO USE THE LENS SAFELY レンズを安全にお使いいただくために **CAUTION** 注意 **WARNING 警告** Do not look directly at the sun through ●Do not place the lens alone in direct sunlight. Depending on the state of the lens, light may be focused on the lens. Doing so may cause blindness nearby objects, which can result in fire. or other injuries. レンズ単体を日光が直接当たるところに置かないでください。レンズ状態によっては近くの物に集光し、火災の恐れがあります。 レンズを通して太陽を直接見ないでください。失 明など障害の原因となります。 ●Do not install this product in places with high humidity or a lot of dust. Doing so may cause fire and electric ●Do not disassemble or modify this 湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。 product. Doing so may cause fire, electric shock, or failure. Do not point the lens toward the sun.Sunlight may collect and damage parts inside the lens. 本製品を分解したり、改造したりしないでくださ レンズを太陽に向けないで下さい。太陽光が集光し、レンズ内部の部品が破損する恐れがあります。 い。火災・感電・故障の原因となります。 ●Make sure you attach the lens so that it is tight and secure. Insufficient tightening will cause the lens to fall ●Do not damage, forcedly bend, twist, or off, which can result in injury or damage to property レンズの取り付けはしっかりと確実に締め付けてください。締め付けが緩いと落下により、けがや物の破損の原因となります。 pull the connection cables. Doing so may cause fire, electric shock, or failure. 接続ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、ね ●Do not install this product in places that are subject to vibration or impacts. Doing so may loosen the じったり、引っ張ったりしないでください。火災・ product causing it to fall, which can result in injury. 感電・故障の原因となります。 振動や衝撃のある場所に設置しないでください。締め付けが緩み落下してけがの原因となります。 Do not bump, drop, or apply impacts to the lens. Doing so may cause failure. レンズをぶつけたり、落としたり、衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

How to use Lens (→ onnect™

Attaching to a camera カメラへの取り付け

(1) Align the lens with the lens mount on the camera and gently rotate it clockwise to attach it.

レンズをカメラのレンズマウントに合わせて、 時計方向にゆっくり回しながら取り付けます。



*Attach it to a camera that is compatible with the lens mount type (C or CS mount). レンズのマウントタイプ(CもしくはCSマウント)に適合したカメラに取り付けてください。

*When attaching it, do not rotate it while holding the lens cable. 取り付けの際は、レンズケーブルを持ちながら回さないでください。

②Gently screw in the lens until it stops. レンズが止まるまでゆっくりとねじ込んでください。

Attaching the USB cable

USBケーブル取り付け

(1) Connect the lens USB cable (or an extension cable) to your PC. レンズのUSBケーブル(または延長ケーブ

ル)をご使用のパソコンに接続してください。

cable to your PC for the first time, the PC will start to install the driver. Do not unplug the cable during the installation.

②When you connect the USB

接続が初回の場合は、USBケーブルをパソコンに接続しますとドライバー

のインストールが開始しますので、インストール中はケーブルを抜かないで ください。 3 Make sure that the driver is installed

successfully before using the lens. ドライバーが正常にインストールされたことを確認してからご使用ください。



PC (Windows / Linux)

①Please download the appropriate software for your operating system (PC) from our

Control software

website's URL below. 下記、弊社のURLから使用環境OS(パソコン)にあったソフトをダウンロードしてください。

https://www.computar-global.com/software/

2)Start and use the control software.

*The control software is provided as a sample. We will not be responsible for any faults that occur with the software.

コントロールソフトはサンプルとして提供するもので、ソフトの不具合による責任は

コントロールソフトを起動してご使用ください。

負いません。 *If you are developing control software yourself, you can download the

LensConnect specifications by registering yourself as a user from the URL below. お客様自身がコントロールソフトを開発する場合は、弊社のURLからユーザー登録

いただくことでLensConnect仕様書をダウンロードすることができます。

When using the control software, perform "Disconnect" before disconnecting the USB

cable. コントロールソフトを使用した場合、USBケーブルの取り外しは







「Disconnect」してから抜いてください。

https://www.computar-global.com/

CBC Co., Ltd.

